

Couplage pressostat

Vue côté contacts (plastique noir)

Placer les fils entre 1 et NC.

Le courant passe entre 1 et NC quand on ne souffle pas sur l'embout noir situé près des contacts.

Si la cheminée se bouche, l'extracteur "souffle" dans le tuyau, le courant ne passe plus et provoque l'arrêt du moteur de vis.

